Коммутационный радиомодуль (основной)

Режимы отопление и охлаждение с ручным переключением

- Радиус действия сигнала до 50м в зданиях
- Недельное программирование
- 9 заводских и 12 пользовательских программ
- Графическая индикация программ
- Индикация установленной и комнатной температуры при помощи (ОК) для каждой зоны
- Рабочие режимы: АВТОматический, комфортный, ночной и незамерзания
- Функция «Отпуск»
- Возврат к заводским настройкам
- Сохранение настроек при выключении
- 3-х часовой запас хода внутренних часов при сбоях
- Меню параметров: выбор индикации дисплея, включения
 сигнала тревоги, выбор типа сервопривода, защита клапана и насоса от заклинивания, включение функции охлаждение, ITCS (система умного управления температурой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура	0 – 50 °C
Вид регулирования	ПИ-регулирования (установка в меню параметров) Цикл: 3 минут выкл., 2 минуты вкл.
Переключающие выходы	
Зоны (сервоприводы):	Реле 5А / 250 В
Hacoc:	1 Реле 8А / 250 В
Дополнительный (напр. логика котла):	1 Реле 8А / 250 В (беспотенциальный)
Частота радиосигнала	433,92 МГц, < 10МВт
Радиус действия	ок. 180 м на открытой местности; ок. 50 м в зданиях
Нормы и стандарты	CE. EN 300220-1, -2, EN 301489-1, -3
Напряжение	230 В (± 10 %), 50 Гц
Версия программного обеспечения	Номер версии возникает на дисплее во время выключения : 3.0х

символы дисплея

- (1) Режимы работы (активный режим в рамке)
- (2) Время или установленная температура
- (3) Функция «Отпуск» активирована
- (4) Нагрев
- (5) Номер зоны <u>или</u> значение комнатной температуры <u>или</u> температуры незамерзания
- (6) Графическая индикация комнатной температуры (10-ступенчатая)
- (7) Графическое изображение программы
- (8) День недели
- (9) Временное прерывание программы (без функции)
- (10) Формат времени 12/24 <u>и</u> температуры °C / °F
- (11) Индикация заряда батарейки (без функции)
- (12) Символ режима ОХЛАЖДЕНИЕ
- (13) Символ режима Охлаждение \mathcal{X} / сивол режима отопление

Особые сообщения дисплея:

- FL.I: Внешний датчик термостата данной зоны, выполняет функцию нижнего ограничителя температуры.
- FL.h: Внешний датчик термостата данной зоны, выполняет функцию верхнего ограничителя температуры.
- OFF: Термостат выключен

Клавиатура

- Кнопка подтверждения (ОК)
- 🔮 Кнопка «плюс» (+)
 - Кнопка «минус» (-)
 - Кнопка перемещения влево (◄)
- 🕟 Кнопка перемещения вправо (►)





Зона 1 выход системы отопления или охлаждения



КОМБИНАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ



РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ И МЕНЮ ПРОГРАММ



Установка времени и дня недели

Установите при помощи (+) и (-) кол-во минут и подтвердите (OK)	823
Установите при помощи (+) и (-) кол-во часов и подтвердите (ОК)	0823
Установите при помощи (+) и (-) день недели и подтвердите (OK)	1 2 3 4



Комфортный режим

В комфортном режиме радиомодуль поддерживает в помещениях установленную на термостатах температуру в течении неограниченного времени.



Автоматический режим

Работа термостатов по программам (9 заводских программ: P1-P9 и 12 пользовательские программы: U1-U12). Каждая программа определяет периоды времени, в течении которых термостаты работают

= по комфортной температуре, установленной на термостатах

или

= по ночной температуре, установленной на термостатах



Режим пониженной (ночной) температуры

Работа в течении неограниченного времени по температуре, <u>на 4 °C ниже</u> установленной на термостатах температуры.



Защита от замерзания (незамерзания)

В данном режиме термостаты поддерживают минимальную температуру, необходимую для предотвращения замерзания системы в течении неограниченного времени. Дисплей показывает установленную температуру незамерзания (заводская установка: 6 °C). При помощи (+) и (-) можно изменить температуру незамерзания (от 0,5 до 10 °C). Радиомодуль поддерживает в доме температуру незамерзания, игнорируя при этом настройки самих термостатов. Комнатные термостаты посылают на радиомодуль данные о комнатной температуре.

Функция «Отпуск» (Временный выход из автоматического режима)

Функция применяется для временного перехода от автоматического к одному из ручных режимов и возврату к автоматическому режиму по истечении заданного времени

(напр. комфортный режим на время праздника или режим незамерзания на время отпуска).

Нажмите несколько раз на (◀) и (►) пока на экране не начнет мигать символ чемодана вместе с надписью « no » (Рис.3). Затем вве¬дите при помощи (+) и (-) количество часов (Н) от 1 до 24 или ко¬личество дней (d) от 1 до 95.



Выберите при помощи (◀) и (►) один из режимов работы ۞, **€** или о истечению заданного промежутка времени модуль вернется к работе в автоматический режим Auto.

Выключение модуля

Данная функция применяется для отключения системы отопления. Во время отключения на дисплее модуля в течении прим. 5 секунд возникает номер версии программного обеспечения, после чего дисплей гаснет. Для включения модуля достаточно нажать на любую кнопку и при помощи (◀) и (►)в течении 3 секунд перейти к другому режиму, чтобы избежать повторного отключения модуля.

▲ ВНИМАНИЕ: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ МОЖЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ МОДУЛЯ!

Меню программ

ВНИМАНИЕ: до начала работы в данном режиме проведите инициализацию термостатов (*>* **РЕЖИМ** ИНИЦИАЛИЗАЦИИ).

При помощи (◀) и (▶) перейдите в меню программ Р. Для выбора или назначения программ отдельным зонам прочтите раздел:

(→ПРИСВОЕНИЕ ПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫМ ЗОНАМ).

- Заводские программы Р1 Р9 нельзя изменить.
- Пользовательские программы U1 U12 могут быть изменены.

Для того, чтобы узнать как настроить пользовательские программы прочтите раздел:

(→ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ U1 – U12).

РЕЖИМ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

(установка связи между радиотермостатом и зонами модуля)

Начните с инициализации комнатных термостатов. Это облегчит дальнейшую работу по присвоению программ отдельным термостатам в меню программ Р!

- Подготовьте термостаты к работе (см. руководства по эксплуатации термостатов) и разместите их в 1. выключенном состоянии в непосредственной близости от модуля (до 1м).
- 2. Чтобы не перепутать термостаты во время инициализации, рекомендуется разметить их (напр. жилая комната, кухня, ванная и т.д.).
- 3. Перейдите в режим инициализации модуля:
 - А. Войдите в МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ: для этого в главном меню модуля перейдите на символ комфортного режима Ф при помощи (◄) и (►). Нажмите одновременно на кнопки (**OK**) и (**◄**) пока на дисплее не появится сообщение «F.0 PrOG» (Рис.4).
 - Б. При помощи (▶) перейдите к пункту меню « rF Init » (Рис.5).
 - В. Нажмите на (OK). На дисплее появится сообщение «01 Init» (Рис.6) и зеленый диод зоны 1 (Рис.1) начинает мигать.
- 4. Выделите одну зону или группу зон модуля, которая должна быть связана с первым термостатом.
 - А. Перейдите к зоне при помощи (◄) или (►): зеленый диод зоны начинает мигать, а на дисплее возникнет сообщение с номером соответствующей зоны (напр. «02 Init» для зоны 2).
 - Б. Выделите зону для инициализации при помощи (+). Мигающий свет зеленого диода зоны сменяется на непрерывный зеленый свет, а диод следующей зоны начинает мигать (за исключением зоны 6, диод которой продолжает мигать при выделении).

Примечание: Если одна из зон была выделена по ошибке, то перейдите к этой зоне при помощи (◄) или (►) и отмените выделение при помощи (-): диод данной зоны должен погаснуть, а диод следующей начинает мигать.

- 5. Перейдите в режим инициализации термостата (см. руководства по эксплуатации термостатов WFHT-RF BASIC, WFHT-LCD-RF, MILUX-RF).
- 6. При успешной инициализации на дисплее модуля пробегает двойной пунктир (Рис.7), а диоды выделенных зон гаснут.
- 7. Выключите термостат и повторите шаги 4 – 6 для следующих термостатов.

После успешного завершения инициализации последнего термостата, выйдите из

режима инициализации модуля, нажав на (ОК) в течении 5 секунд. Модуль продолжит работу в автоматическом режиме.

ПРОГРАММЫ

8.

Модуль поставляется с 9 заводскими стандартными недельными программами.

Под программой подразумевается поддержание системой комфортной и ночной температур в течении заданных в ней отрезков времени с шагом в 1 час. Текущая программа отображается на дисплее (7, рис. 2, стр. 1) в виде пунктира (1 штрих = 1 час): штрихи, расположенные напротив символа 🗘 соответствуют времени работы по температуре, установленной непосредственно на термостате, а штрихи, расположенные напротив символа С, соответствуют работе по температуре на 4°С ниже установленной на термостате. Значение поддерживаемой температуры устанавливается непосредственно на термостате.

Каждому термостату и всем связанным с ним зонам можно назначить одну из 9 заводских или 12 пользовательских программ. Термостаты начинают работать по программе в автоматическом режиме Auto.









ПРИСВОЕНИЕ ПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫМ ЗОНАМ

ВНИМАНИЕ: Проведите сначала инициализацию. Учтите, что к клемме одной зоне радиомодуля можно подключить два сервопривода, т.е. от одной зоны можно управлять двумя контурами отопления.

Пример: Вы хотите, чтобы **зоне 1** соответствовала жилая комната, имеющая два контура отопления. Тогда подключите оба сервопривода этих контуров к клеммам **зоны 1**. Термостат, находящийся в жилой комнате должен быть также привязан к **зоне 1** (→ **РЕЖИМ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ**).

Теперь можно приступить к присвоению программ зонам модуля.

Перейдите курсором при помощи (◀) и (►) на символ 🕑 и нажмите на (ОК). Дисплей показывает номер выбранной зоны (5, рис. 2) и день недели (9, рис. 2).

При помощи (◀) и (▶) выберите день недели (день 1 = понедельник, день 7 = воскресенье).

При помощи (+) и (–) выберите номер зоны. Зеленый диод выбранной зоны начинает мигать, в то время как на дисплее мигает соответствующий номер зоны (5, рис. 2). Подтвердите выбор при помощи (ОК).

УКАЗАНИЕ: если в процессе инициализации один термостат был «привязан» к нескольким зонам, то при присвоении программ диоды этих зон будут мигать одновременно. Таким образом всем зонам, связанным с одним термостатом, можно присвоить только одну программу.

Номер выбранной программы (2, рис. 2) начнет мигать. При помощи (+) и (-) выберите одну из стандартных программ P1 – P9 и подтвердите выбор (OK).

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ Р1 – Р9



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ U1 – U12

Переведите курсор на меню программ Р и нажимайте на (-) до появления на дисплее одной из пользовательских программ U1 - U12. Выберите одну из программ при помощи (OK). На дисплее мигает время (2, рис. 2).

При помощи (◀) и (▶) перемещайте курсор временной оси пунктирной линии (7, рис. 2). При помощи (+) установите штрих напротив символа Ф или при помощи (-) напротив символа С.

ВНИМАНИЕ: после подтверждения последнего дневного шага программы (24часа) курсор переходит к программированию для следующего дня. Модуль автоматически сохраняет программу предыдущего дня для следующего дня и предлагает подтвердить ее без изменений при помощи (**OK**). При помощи (**◄**) и (**►**), а также (**+**) и (-) можно изменить программу следующего дня.

Пример: ночная температура с 0:00 до 7:00 и комфортная с 7:00 до 24:00:



УКАЗАНИЕ: в программе можно установить времена работы по комфортной и ночной температуре, но не саму температуру, которая устанавливается только на комнатных термостатах. Задайте программу для каждого дня недели. Нажатием на **(OK)** в 7 дне, вы сохраните недельную программу и перейдете в главное меню. В автоматическом режиме <u>Auto</u> выполняется программа для выбранных зон.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Зеленый свет

В следующих рабочих режимах 🌲 🗘 Auto 🕻 🔆 🖰 Р мигающий зеленым светом диод сигнализирует о приеме сигнала.

Зеленый мигающий свет может показывать выбранную зону или группу зон, связанную с одним термостатом.

Красный цвет

Красный цвет сигнализирует о нагреве или охлаждении зоны или группы зон (в зависимости от выбранного режима отопления или охлаждения). Независимо от типа системы (отопления или охлаждения) и типа сервоприводов (NC = нормально закрытый или NO = нормально открытый) контрольно-регулирующие клапаны открываются.

Выбор функции ОТОПЛЕНИЕ или ОХЛАЖДЕНИЕ, а также выбор типа сервопривода осуществляется в меню параметров (**→МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ**).

Красный мигающий диод (1 мигание в секунду) сообщает, что соответствующая зона модуля не получала в течении более чем 2 часов никакого сигнала от связанного с ней термостата. Если в **МЕНЮ ПАРМЕТРОВ** параметру «F.1» присвоено значение «bUZZ», то включается дополнительно звуковой сигнал. Для выключения сигнала измените значение параметра «F.1» на «no» или проверьте и восстановите радиоприем.

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ

Настройка параметров может производиться специалистом или частично пользователем (напр. индикация температуры в °C или °F). Тем не менее во избежание аварийных ситуаций мы рекомендуем предоставить работу по настройке меню параметров специалистам.

Для входа в меню параметров перейдите при помощи (◀) или (►) к символу ۞. <u>Нажмите одновременно</u> на (OK) и (◀) пока на дисплее возникнет сообщение «F.0 PrOG» (Рис.4).

Перемещение по меню параметров осуществляется при помощи (◄) и (►).

Для изменения параметра нажмите на **(ОК)**. Текущее значение параметра начинает мигать, после чего его можно изменить при помощи **(+)** или **(-)**.

Для выхода из меню параметров перейдите при помощи (►) к параметру « End » и нажмите на (OK).

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ				
Параметр, значение по умолчанию		Значение параметров	Альтерна тивное значение	
F.0	PrOG	Рабочая индикация дисплея	EASY	
		EASY: простая индикация, т.е. дисплей показывает все режимы и меню программ EASY: простая индикация, т.е. дисплей показывает следующие режимы Ф, К , *		
F.1	no	Аварийный звуковой сигнал при прекращении радиосигнала no: аварийный звуковой сигнал выключен buZZ: при прерывании радиосигнала от одного из термостатов (напр. севшие батарейки) в течении более 2 часов, включается аварийный звуковой сигнал.	bUZZ	
F.2	NC	Тип сервопривода NC нормально закрытый сервопривод. NO нормально открытый сервопривод.	NO	
F.3	no	Защита коллекторных клапанов от залипания no: защита отключена ACtU: 5-минутное тестовое включение в 12:00 сервоприводов тех зон, которые в течении последних 24 часов не получали сигнала с требованием нагрева от термостатов. Внимание: соответствующий контур теплых полов может нагреться	ACtU	
F.5	01	Функция отопление или охлаждение (для 1 зоны) 01 все зоны подключены к системе отопления H:С включение функции охлаждение, т. е. комбинированная работа системы отопления и охлаждения (ручное переключение)	H:C	

J.0	°C	Индикация температуры в °С или в °F	°F
J.1	24H	Формат времени 24 или 12 часов	12H
J.2	:15	Длительность цикла в минутах	:08
		8: для быстрых систем (напр. радиаторных)	
		15: для инертных систем (напр. теплые полы)	
J.3	2.0	Установка полосы ПИ-регулирования в ° К	1.2
		1.2° К: позволяет регулировать температуру с большей точностью, подходит толь-	
		ко для быстрых систем. Выбор значения 1.2° К в инертных системах может при-	
		вести к значительным температурным колебаниям (температура отклоняется от	
		заданного значения на более чем 1.2°К в течении длительного времени).	
J.5	PUMP	Защита насоса от заклинивания	no
		PUMP: 2-х минутный ежедневный тестовый запуск насоса в12:00, если реле (авто-	
		матика насоса) не срабатывало в течении последних 24 часов.	
		по: защита отключена	
J.6	no	ITCS система умного управления температурой	ltCS
		по: система отключена	
		ItCS: система включена	
		При работе по программе радиомодуль включает обогрев заранее для достижения	
		установленной температуры в помещении в заданное время на основании преды-	
		дущих данных. Происходит самообучение системы управления температуры под	
		конкретные условия эксплуатации.	
С	Lr ALL	ALL Возврат к заводским настройкам (RESET)	
		Для сброса существующих настроек и возврата к заводским нажмите в течении 5 секунд на (ОК) .	
		Связи термостатов с зонами модуля (инициализация) будут также уничтожены.	
· ·	rF Init	Init Радио инициализация	
		см. раздел (→ РЕЖИМ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ)	
	End	Нажмите (ОК) для выхода из меню параметров.	

ФУНКЦИИ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

При присвоении параметру «F.5» значения «01» (→ МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ) радиомодуль управляет только системой отопления.

При этом клеммы всех зон модуля могут быть подключены к сервоприводам (→ Рис.1).

При присвоении параметру «F.5» значения «H:C» (> МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ) радиомдуль может применяться для управления системой отопления и системой охлаждения. В основном меню дисплея активируется символ λ (14, рис. 2). Перейдя на этот символ, можно выбрать один из режимов работы при помощи (+) или (-): режим ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ.



ג≎ Auto **€ ⅔ ט פ ף** ג**ווטל נון ל**

Режим охлаждение

При выборе режима охлаждение к клеммам зоны 1 нельзя подключить сервоприводы (→ Рис.1). Они служат для управления работой хладогенератора и / или клапана. Если термостат одной из зон посылает сигнал с требованием охлаждения, то реле зоны 1 включает подключенный к ее клеммам прибор (реле 5А / 230 В, живой контакт). При выборе режима ОТОПЛЕНИЕ зона 1 не используется.



МОНТАЖ В ЗАЩИТНОМ ШКАФУ



посылает радиосигнал на модуль каждые 3 минуты.

Для достижения максимального качества приема антенна должна быть установлена в вертикальном положении минимум в 50см от защитного шкафа.

Если антенна монтируется непосредственно на шкафу, качество сигнала заметно снизится.

При монтаже антенны в горизонтальной позиции может также оказать негативное влияние на сигнал.

Проверка качества передачи сигнала

- 1. Принесите термостат в комнату, в которой он должен быть установлен.
- 2. Закройте двери и перейдите к радиомодулю.
- 3. Проверьте, мигают ли диоды соответствующих зон при получении радиосигнала. Термостат
- 4. Если диоды соответствующих зон не мигают в течении 5 минут, то модуль находится вне зоны приема сигнала. Проверьте в данном случае подключение антенны к таймеру модуля. При необходимости перенесите место монтажа антенны ближе к термостатам.

ЧЗВ

Вопрос: Можно ли изменить в ночном режиме С интервал понижения температуры?

Ответ: Нет. Разность составляет всегда 4 К.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЕ



Схема подключения модуля на 6 зон.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

